Esmakäitamine





www.thermia.com

Thermia AB ei vastuta ega ole kohustatud andma garantiid, kui paigaldamise või kasutamise ajal ei järgita käesolevaid juhiseid.

Originaalkasutusjuhend on koostatud inglise keeles. Muukeelsed versioonid on originaalkasutusjuhendi tõlked. (direktiiv 2006/42/EÜ)

© Copyright Thermia AB

Sisukord

1	Dokumentide ja tähiste kohta 4 1 1 Sisseiubatus
	1.2 Dokumendis kasutatavad sümbolid
	1.3 Kleebistel olevad sümbolid
2	Oluline teave / ohutusjuhised
	2.1 Üldised ohutusabinõud
	2.2 Jahutusaine
	2.3 Elektriühendus
	2.4 Sagedusmuunduri hoolduskontroll
	2.5 Vee kvaliteet
	2.6 Kasutuselevõtt
3	Torude ja elektripaigaldise kontrollimine
	3.1 Torude paigalduse kontrollimine
	3.2 Elektripaigaldise kontrollimine
4	Täitmine ja läbipuhumine
	4.1 Veesoojendi ja küttesüsteemi täitmine ja läbipuhumine.
	4.2 Soolveekontuuri täitmine ja õhutustamine 14
5	Juhtimissüsteemi konfigureerimine
	5.1 Ekraanil kuvatavate sümbolite kirieldused
	5.2 Juurdepääs installerile
	5.3 Ekraani kirjeldus
	5.4 Kuvakeele valimine
	5.5 Kuupäeva ja kellaaja seadmine
	5.6 Igakuise ventilatsioonitesti kuupäeva seadistamine
	5.7 Funktsioonide seadistamine
	5.8 Funktsioonide deaktiveerimine
	5.9 Jaotuskontuurid
	5.10 Kütteseaded
	5.11 Sisetemperatuuri reguleerimine
	5.12 Küttekõvera reguleerimine
	5.13 Võrguühendus, Online ning primaarsete ja sekundaarsete funktsioonide seadmine
	5.14 Dünaamiline jaotus
	5.15 Tarvikute aktiveerimine
	5.16 Paisupaak
6	Manuaaltest
	6.1 Manuaaltesti aktiveerimine
7	Süctoomi käivitomino ja hääloctomino 41
/	7 1 Täärä ^h imi valimina
	7.1 1001e2/min valimine
	7.3 Ebstavalice mira kontrollimine
	7.4 Kompresori seded
	7.5 Completion seduce 4.5
8	Paigaldusprotokoll ja kliendiinfo
	8.1 Paigaldusprotokoll
9	Häired
	9.1 Häired
	9.2 Häired, RSM (külmaaine ohutusmoodul, ohutuskaart)





1 Dokumentide ja tähiste kohta

1.1 Sissejuhatus

Selle toote kohta on olemas järgmised dokumendid:

- **Paigaldusjuhend**. Annab põhjalikku teavet soojuspumba paigaldamise kohta. Võimalik alla laadida, vt altpoolt.
- Esmakäitamise juhend sisaldab soojuspumba esmakäitamiseks ja küttesüsteemi reguleerimiseks vajalikku teavet. Võimalik alla laadida, vt altpoolt.
- Soojuspumba elektriskeemid on mõeldud hõlbustamaks veaotsingut ja hooldust. Võimalik alla laadida, vt altpoolt.
- Kasutusjuhend on mõeldud lõppkasutajale. Pärast seadme paigaldamist ja esmakäitamist tuleb see lõppkasutajale üle anda. Tarnitakse koos soojuspumbaga.
- **Tehniline kirjeldus** sisaldab teavet soojuspumba funktsioonide, veaotsingu ja tehniliste andmete kohta. Võimalik alla laadida, vt altpoolt.
- Vajadusel on saadaval riigipõhised juhised ja ankeedid. Tarnitakse koos soojuspumbaga.
- Iseliimuvad kleebised tõlgitud tekstiga. Tuleb paigaldada tootmisplaadile paigalduse ajal. Tarnitakse koos soojuspumbaga.

Dokumendid, mis ei kuulu soojuspumba tarnesse, saab alla laadida siit:

1.2 Dokumendis kasutatavad sümbolid

Juhistes kasutatakse mitmesuguseid hoiatussümboleid, mis koos tekstiga näitavad kasutajale, et tegevusega kaasnevad riskid.

Sümbolid asuvad tekstist vasakul ning ohutaseme määratlemiseks kasutatakse kolme sümbolit:

Oht	Tähistab vahetut ohtu, mis võib vajalike abinõude võtmata jätmisel põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
Hoiatus	Kehavigastuste oht! Tähistab võimalikku ohtu, mis võib abinõude võtmata jätmisel põhjus- tada surma või raskeid kehavigastusi.
Tähelepanu	Paigaldise kahiustamise oht.

Tähistab võimalikku ohtu, mis võib vajalike abinõude võtmata jätmisel põhjustada materiaalset kahju.

Neljandat sümbolit kasutatakse praktilise teabe või nõuannete andmiseks selle kohta, kuidas mõnd toimingut teha.



Teave paigaldise käsitsemise lihtsustamise või võimaliku käitusalase tehnilise puuduse kohta.



1.3 Kleebistel olevad sümbolid

Soojuspumba eri osadel olevatel kleebistel võib esineda järgmisi sümboleid. See, milliseid sümboleid kasutatakse, sõltub soojuspumba mudelist.

1.3.1 üldist





Hoiatus, liikuvad osad!

Hoiatus, kokkupõrkevigastuste oht!

Selles seadmes on veidi tuleohtlik jahutusaine R454B.

Therm

🕝 Talitlusnäidik: Lugege tehnilist juhendit.

1.3.2 Elektrikomponendid

1.3.3 Toruliitmikud

	Tarbevesi
	Küttesüsteem
	Soolveesüsteem
$\overline{\bigcirc}$	Sulatuspaak
Ŏ	Paisupaak koos kaitseklapiga, soolvesi
\times	Õhu väljalaskmine
	Temperatuur ja rõhualandusklapp
	Välisseade
	Veesoojendi
\mathbf{e}	Ventilaator



2 Oluline teave / ohutusjuhised

2.1 Üldised ohutusabinõud



See seade on täidetud veidi tuleohtliku jahutusainega R-454B.

Toote Thermia ohutuse tagamiseks järgige alljärgnevaid juhiseid hoolikalt. Hoidke juhendit kindlas kohas, et pärast paigaldamist saaks sellest vajalikku teavet vaadata. Kui müüte või annate soojuspumba uuele omanikule, andke kaasa ka kasutusjuhend. Tõsiste süsteemi kahjustuste või kasutajate vigastuste vältimiseks tuleb järgida ettevaatusabinõusid ja muid juhiseid.

Hoiatus	Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised või vaimsed võimed või vähe kogemusi ja oskusi, tohivad seda seadet ka- sutada juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või neile on antud ju- hised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasuta- misest tulenevaid ohte. Lapsed tohivad seadet puhastada või teha ka- sutajapoolseid hooldustöid ainult täiskasvanute järelevalve all.
Hoiatus	Jälgige, et lapsed ei mängiks tootega.
Hoiatus	Paigaldustöid tohib teostada ainult kvalifitseeritud paigaldustehnik, järgides kehtivaid reegleid ja eeskirju lisaks käesolevatele paigaldusju- histele.
Tähelepanu	Soojuspump tuleb paigaldada külmumiskindlasse keskkonda!
Tähelepanu	Paigaldamine ja ühendamine tuleb teostada kooskõlas juhistega, et kaitsta kohalikke elanikke mürast tingitud ebamugavuste eest.
Tähelepanu	Kütteseade tuleb paigutada stabiilsele pinnale, mis suudab toetada kütteseadme kogumassi.



Tähelepanu !	Enne soojuspumba vooluvõrku ühendamist peate veenduma, et küt- tesüsteem ja jahutussüsteem (sh soojuspump) täidetaks ja õhutataks; vastasel korral võivad nende tsirkulatsioonipumbad kahjustada saada.
Tähelepanu !	Kui elektrik soovib ühendusi enne ülaltoodu läbiviimist testida, võib seda teha alles pärast veendumist, et soojuskanduri vedelikupumbad ja jahutuspumbad on lahti ühendatud.
Tähelepanu	Jahutussüsteemi täitmise ajal peab jahutuspump töötama; sealjuures tuleb teil veenduda, et kompressoril ja soojuskanduri pumbal poleks võimalik käivituda.
Tähelepanu !	Seade on varustatud jahutusaine lekkeanduriga ja ohutuse tagamiseks ventilatsioonisüsteemiga. Tõhususe tagamiseks peab seade olema pä- rast paigaldust alati elektritoitega varustatud, v.a hooldustööde ajal.
Tähelepanu !	See seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele või vastava väl- jaõppe saanud isikutele kauplustes, kergetööstuses ja põllumajandu- settevõtetes, ning ärilisel otstarbel isikutele, kes ei ole saanud vastavat koolitust.
Tähelepanu !	Vastavalt standardile SS-EN60335-2-40 on antud toode klassifitseeri- tud kui avalikkusele mittekättesaadav. See tähendab, et toode on ette nähtud käsitsemiseks ainult vastava väljaõppe saanud personalile ja paigaldamiseks standardi EN 378-3 osas 5.1–5.14 toodud nõuetele vastavasse masinaruumi.
Tähelepanu !	Masinaruumi maksimaalne ümbritsev temperatuur ei tohi olla üle 30 °C.



Täh	elepanu	Seadme hooldamise või osade vahetamise ajal isoleerige soojuspump vooluvõrgust.
Täh	elepanu !	Selle seadmega võib kasutada ainult Thermia poolt heakskiidetud va- ruosi.
	N	Tavapärase töötamise ajal tekitab soojuspump müra ja vibratsiooni. Seade tuleb üles seada ja ühendada kooskõlas juhistega, et vältida müra levimist müra suhtes tundlikesse piirkondadesse.
Täh	elepanu !	Ärge kasutage sulatuse kiirendamiseks või puhastamiseks vahendeid, välja arvatud neid, mida soovitab tootja. Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (näiteks: avatud leek, töötav gaasiseade või töötav elektrisoojendi).
Tähelepanu		Seadet tuleb hoida ja paigaldada nii, et see ei saaks mehaaniliselt kah- justada.
2.2	Jahutusaine	
2.2.1	Jahutusaine	
Täh	alananu	Jahutusaina ahala kallal tahih töötada ainult tunnustatud külmutus
		seadmete insener.
Kuigi so osoonik	ojuspumba jahu kihti, tohivad selle	tusaine ahel on täidetud kloorivaba ja keskkonnasõbralikuks tunnistatud külmutusagensiga, mis ei kahjusta e süsteemi juures töid teostada üksnes volitatud isikud.

Jahutusaine ahel on hermeetiliselt suletud ja vastab EÜ määrusele 517/201. Vastavalt EÜ määrusele 517/2014 soojuspumpade puhul, mis sisaldavad 10 või enam CO2-ekvivalenttonni hermeetiliselt suletud fluoritud kasvuhoonegaase.

Jahutusaine täitekoguse leiate soojuspumba tüübisildilt.

2.2.2 Tuleoht

Jahutusaine ei ole tavatingimustes tuleohtlik.

2.2.3 Toksilisus

Tavapärasel kasutamisel ja tavatingimustes on jahutusaine madala toksilisusega. Kuigi jahutusaine toksilisus on madal, võib jahutusaine tekitada ebatavalistes tingimustes või kuritarvitamisel vigastusi (või põhjustada isegi surma).



Jahutusaine aur on raskem kui õhk ning näiteks kinnistes ruumides või ukse tasapinnast madalamal asuvates piirkondades võib leke põhjustada suurt kontsentratsioon, mis võib hapnikupuuduse tõttu tekitada lämbumisohtu.

Hoiatus	Kehavigastuste oht! Lahtise tulega kokkupuutuv jahutusaine tekitab
Δ	mürgist ja ärritavat gaasi. Gaasi on võimalik tuvastada selle lõhna järgi
	ka kontsentratsiooni korral, mis jääb allapoole selle lubatud piiri. Eva-
	kueerige piirkonnast inimesed ja õhutage ruumi korralikult.

2.2.4 Jahutusaine ahela kallal töötamine

Heleture	Even e tul e dettilizari e la traccia del ciente evente evente en tracta e tracta e tracta e tracta e tracta e
Holatus	Enne tuleontiikke janutusaineid sisaidavate susteemidega tootamist
	tuleb teha ohutuskontrollid, et tagada süttimisohu minimeerimine.

Hoiatus	Ärge torgake ega põletage.

Hoiatus	Pange tähele, et jahutusainel ei pruugi olla lõhna.
Tähalamanu	



Jahutusaine ahela remontimisel ei tohi soojuspumbast vabaneda jahutusainet – seda tuleb asjakohaselt käidelda.

Jahutusainest tühjendamist ja jahutusainega täitmist tohib läbi viia ainult uue jahutusainega (jahutusaine kogust ja tüüpi vt tootja tüübisildilt).

Thermi



Tähelepanu	Kõik garantiid lakkavad kehtimast, kui täitmiseks kasutatakse muud ja- hutusainet kui Thermia selleks ette näeb.
2.2.5 Jäätmed	
Tähelepanu	Kui soojuspump tuleb kõrvaldada, tuleb jahutusaine kõrvaldamiseks eraldada. Järgida tuleb kohalikke eeskirju külmutusagensi kõrvaldami- se kohta.
2.3 Elektriühen	dus
Hoiatus	Ohtlik elektripinge! Klemmiplokid on pinge all ning võivad põhjustada elektrilöögi tõttu surma. Kõik toiteallikad tuleb enne elektripaigaldus- tööde alustamist isoleerida. Soojuspumba sisemised ühendused teos- tatakse tehases, mistõttu koosnevad elektripaigaldustööd eelkõige toiteühenduse loomisest.
Tähelepanu	Elektripaigaldustöid tohib teostada ainult volitatud elektrik, järgides sealjuures kehtivaid kohalikke ja riiklikke eeskirju.
Tähelepanu	Elektriühenduste tegemisel tuleb kasutada püsivalt veetud kaableid ning järgida kehtivaid kohalikke ja riiklikke eeskirju. Toiteallikat peab saama isoleerida kõigi poolustega kaitselüliti abil, mille minimaalne kontaktivahe on 3 mm.
2.4 Sagedusmu	unduri hoolduskontroll
Hoiatus	Sagedusmuunduri kallal tohib töötada ainult volitatud personal. Veen- duge, et peatoide oleks välja lülitatud.

Ärge laske tolmul ladestuda tööpinnale, trükkplaatidele ega muudele elektriosadele. Selline ladestumine toimub isolatsioonikihina, mis takistab soojuse ülekandmist ümbritsevasse õhku ja vähendab jahutusvõimet. Suurenenud küttekoormus põhjustab elektriosade vananemise kiirenemist, vähendades seega tööiga. Samuti vähendab seadme tööiga VFD tagaküljel paiknevasse soojusvahetisse ladestunud tolm.

Tolm võib tungida ajami jahutusventilaatorite väikestesse laagritesse ja toimida abrasiivainena. See kahjustab laagreid ja põhjustab ventilaatoririkkeid.

Ülalkirjeldatud tingimuste korral on soovitatav puhastada sagedusmuundurit korrapärase hoolduse käigus. Eemaldage soojusvahetilt ja ventilaatoritelt tolm.

2.5 Vee kvaliteet

Soojuspump ja selle komponendid on konstrueeritud töötama töökindlalt ja tõhusalt standardile VDI 2035 vastavates vee kvaliteedi tingimustes. See tähendab, et kasutamisel tuleb järgida mõningaid üldisi ettevaatusabinõusid:

Süsteemide moderniseerimisel on soovitatav kasutada magnetfiltrit.

Et küttesüsteemis on sageli väikesed hõljuvained (rooste) ja kaltsiumoksiidi sisaldav reovee sete, tuleb võtta meetmed tagamaks, et küttesüsteemis olev vesi on võimalikult puhas. Ainult nii on tagatud süsteemi pikaajaline talitlus ja see minimeerib süsteemis tekkida võivad probleeme. Kui võib eeldada, et küttesüsteemis tekib magnetiiti, tuleks alati paigaldada puhastussüsteem ja/või paigaldada magnetfiltrid. Kindlasti tuleb paigaldada kõik soojuspumba tarnekomplekti kuuluvad filtrid. Soojuspumpa viivale küttesüsteemi tagasivoolutorule tuleb igal juhul paigaldada mustusefilter, seda pumbale võimalikult lähedale.

Igal juhul tuleb vältida saastumist kemikaalide ja/või õliga.

Eriti kareda veega piirkondades võib olla vaja võtta kasutusele või paigaldada pehmendusfilter (kehtib küttesüsteemi, sooja vee ja soolveeringluse puhul). Pehmendusfilter pehmendab vett, eemaldab mustuse ja takistab lubjastumist. Soojaveepaak on ette nähtud töötama tavalise joogivee omaduste juures vastavalt Euroopa joogivee direktiivile (98/83/EÜ). See tähendab heakskiidetud kloriidisisaldust kuni 250 mg/l.

2.6 Kasutuselevõtt

Enne soojuspumba kasutuselevõttu Thermia on tungivalt soovitatav teha käsitsirežiimis ventilatsioonitest. Vt peatükki 6.1.6.

TähelepanuPaigaldise võib kasutusele võtta ainult juhul, kui küttesüsteem ja sool-
vee süsteem on täidetud. Vastasel korral võivad tsirkulatsioonipumbad
kahjustada saada.

TähelepanuKui paigaldist käitab paigaldamise ajal üksnes lisaküttekeha, jälgige, et
küttesüsteem oleks täidetud ning soolvee pump ja kompressor ei
saaks käivituda.



3 Torude ja elektripaigaldise kontrollimine

3.1 Torude paigalduse kontrollimine

Transpordi ja paigalduse ajal on oht, et soojuspump saab kahjustada, komponendid võivad paigast liikuda või painduda ning selle tagajärjel võib tekkida ebanormaalne müra. Sellepärast on oluline kontrollida pärast paigaldamist ja enne seadme käikulaskmist, et soojuspumbas ei oleks kahjustusi.

Enne küttesüsteemi täitmist kontrollige toru paigaldust vastavalt alljärgnevale kontrollnimekirjale.

Torustiku kontrollnimekiri	Kontrollitud
Kas toruliitmikud on tehtud vastavalt ühendusskeemile?	
Kas mudafilter on paigaldatud tagasivoolutorule? Vt alljärgnevat joonist.	
Kas paisupaak on paigaldatud?	
Kas kaitseklapi ja manomeetriga klapitoru on paigaldatud?	
Kas tagasilöögiklapiga täitekork on küttesüsteemi paigaldatud?	



- A sulgurkraan
- B kate
- C Mudafilter
- D rõngastihend

Joonis 1: Mudafilter

3.2 Elektripaigaldise kontrollimine

Enne toiteallikaga ühendamist kontrollige elektripaigaldise korrasolekut vastavalt alljärgnevale kontroll-nimekirjale.

Elektripaigaldise kontroll-nimekiri	Kontrollitud
Kas kaitselülitid on paigaldatud?	
Kas on paigaldatud õiged kaitsmed? Vt allolevast kaitsmete tabelist.	
Välisanduri paigalduskoht. Vt osa "Välisanduri paigalduskoht".	

Kaitsmete tabel

Soojuspump	Ühik	S	М	L	XL
400 V~3N 50 Hz soojuspump	А	C32	C40	C50	C63

Soojuspump	Ühik	Ainult kompressor	Kompressor + 1. etapp (5 kW)	Kompressor + 2. etapp (10 kW)	Kompressor + 3. etapp (15 kW)
Mega S-E 400 V~3N, 50 Hz	A	C32	C32	C40	C50



Välisanduri paigutamine



Soovituslik asukoht
 Ebasobiv asukoht

- Paigutage välisandur hoone põhja- või loodeküljele.
- Ärge paigutage välisandurit otsese päikesevalguse kätte.
- Kõrgemate hoonete korral tuleb andur paigutada teise ja kolmanda korruse vahele.
- Asukoht ei pea olema tuule eest täielikult kaitstud, kuid ei tohi olla otsese tõmbetuule mõjualas.
- Välisandurit ei tohi paigutada peegelduvatele paneelseintele.
- Andur tuleb paigutada vähemalt 1 m kaugusele kuuma õhku eraldavatest seinaavadest.
- Kui anduri kaabel ühendatakse läbi toru, tuleb toru isoleerida nii, et väljuv õhk ei mõjuta andurit.



4 Täitmine ja läbipuhumine

4.1 Veesoojendi ja küttesüsteemi täitmine ja läbipuhumine.



Küttesüsteemis ei tohi olla rõhk üle 6 baari. Puhuge süsteem põhjalikult läbi!



Jätke kõik radiaatoriklapid täielikult lahti.

- 1. Täitke süsteem külma veega, avades klapi torul olev täiteklapp surveni 1 baar.
- 2. Avage täielikult kõik radiaatoriklapid.
- 3. Puhuge kõik radiaatorid läbi.
- 4. Täitke küttesüsteem minimaalselt 1 baarise rõhuni.
- 5. Korrake protseduuri, kuni kogu õhk on väljunud.
- 6. Kontrollige, kas süsteemis on lekkeid.

4.2 Soolveekontuuri täitmine ja õhutustamine

4.2.1 Sissejuhatus

TähelepanuEnne soolveesüsteemi täitmist tuleb elektripaigaldus lõpetada ja see
üle kontrollida, et soolveepumpa oleks võimalik kasutada

TähelepanuEnne külmakindla jahutusvedelikuga täitmist tutvuge alati kohalike
eeskirjade ja nõuetega.

Tähelepanu	Soolveekontuuri rõhk ei tohi olla kunagi olla suurem kui 6 baari.

N	Soolvee kollektori kontuuris tuleb kasutada korrosioonivastaste oma- dustega antifriisi, mis tagab külmumiskaitse kuni temperatuurini –17 ± 2 °C.

4.2.2 Täitmine



- 1. Seadke juhtimispaneelil soojuspump asendisse OFF (väljas).
- 2. Segage vesi ja antifriis välises mahutis õiges vahekorras.



Jälgige, et välises mahutis on nõutud kogus soolvett.

- 3. Kontrollige soolvee kollektori kontuuri külmumispunkti (–17 \pm 2 °C) refraktomeetri abil.
- 4. Kasutage soolveesüsteemi täitmiseks välist pumpa. Ühendage pumba rõhupool täitekorgiga.
- 5. Sulgege täitekorgil olev sulgeventiil.
- 6. Avage täitekorgi imiventiil ja soolveesüsteemi tagasivooluventiil.
- 7. Ühendage läbipaistev voolik täitekorgiga. Voolik peaks suunduma välisesse mahutisse.
- 8. Avage täitekorgil olev tagasivooluventiil.
- 9. Käivitage väline pump ja täitke soolveekontuur.



Jätke väline pump tööle, kuni soolveepumba manuaaltest on lõppenud. Vt osa "Manuaaltest". Kontrollige regulaarselt soolvee taset välises mahutis





5 Juhtimissüsteemi konfigureerimine

5.1 Ekraanil kuvatavate sümbolite kirjeldused

Sümbol	Kirjeldus
	Avab avakuval menüükuva. Menüükuvale naasmine mistahes alammenüüst.
\checkmark	Sätte kinnitamine. Tehtud muudatus kinnitatakse ja nüüd kehtib uus säte.
×	Muudatuse eiramine. Muudatused, mida ei ole kinnitatud sümboli 🗸 vajutamisega, lähtestatakse eelmisele väärtusele.
< 2/3 >	Lehel liikumine. Lehtede ja alammenüüde sirvimiseks. Liikumiseks vajutage nooli. 2/3 näitab, et olete 2 lehel, kui lehekülgi on 3.
\bigcirc	Avakuva. Tagasi avakuvale.
0	Informatsioon. Kuvatakse teave vastava lehe kohta.
	See sümbol annab märku, et uue vaate avamiseks saab vajutada sellele järgnevat teksti.
	Häire. Häireakna kuvamiseks vajutage sümbolit. Ekraanile kuvatakse häireajalugu.
	Häire. Näitab aktiivseid klassi A või B alarmid. Häireakna kuvamiseks vajutage sümbolit.
6	Töörežiimi valimine. Töörežiimi valimiseks vajutage sümbolit. Töörežiimi valimiseks avaneb uus aken.
	 Talitlusandmed. Avab mitmed alammenüüd, milles kuvatakse reaalsed talitlusandmed, nt: Välistemperatuur jne.
	Tehasesätete lähtestamine. Lähtestab hetkel kehtivad menüüväärtused tehasesätetele.
	Sätted. Avab mitmed alammenüüd, nt: • Keel • Süsteemi sätted
≜	Tagasi. Tagasi eelmisesse vaatesse.
+	Liugnupp. Kasutatakse väärtuste suurendamiseks või vähendamiseks. Vajutage "pidet" ja lükake seda vasakule või pare- male. Teine võimalus on vajutada nuppu "+" või "-".
	Liugnupu aktiveerimine/deaktiveerimine või funktsioonide/seadme sisse-/väljalülitamine. Režiimi muutmi- seks vajutage sümbolit. Sümbol 💶 💷 näitab, et aktiveeritud funktsioon/seade on sisse lülitatud.
	Liugnupu aktiveerimine/deaktiveerimine või funktsioonide/seadme sisse-/väljalülitamine. Režiimi muutmi- seks vajutage sümbolit. Sümbol 🔲 o näitab, et deaktiveeritud funktsioon/seade on välja lülitatud.
	Teatud menüüvalikud on lukustatud, et vältida nende volituseta kasutamist. Nõutav on juurdepääsukood.



L	Legionella-vastane režiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on Legionella-vastases režiimis.
\bigcirc	Kompressori režiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump toodab kompressori abil soojust või sooja vett. Õli lisamisel, mis on kompressori oma automaatne hooldusfunktsioon, kuvatakse rippmenüüs tekst "Õli lisamine" koos kompressori sümboliga.
*	Jahutusrežiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on jahutusrežiimis.
7 _{EXT.}	Väline lisarežiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump toodab välise lisaküttekeha abil soojust või sooja vett.
	Puhkerežiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump ei pea kütma, jahutama ega sooja vett tootma.
	Taaskäivitamise ikoon. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on taaskäivitamise ootel. Teostage taaskäivitamine töövaates.
2	Vahetamise nupud. Saate vaheldumisi aktiveerida funktsioone 1 ja 2.
6	Interneti-ühendus. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspumbal on Interneti-ühendus.
	Võrguühendus. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspumbal on võrguühendus.
	Basseini kütmise režiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on basseini kütmise režiimis.
	Ruumi kütmise režiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on ruumi kütmise režiimis.
٢	Piirangu taimer. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspumbal on käivituspiirang.
	Tarbevee režiim. Nähtav ekraani ülanurgas, kui soojuspump on tarbevee kütmise režiimis.
	Virtuaalne klaviatuur. Avab virtuaalse klaviatuuri. Muudatused tuleb kinnitada klaviatuuriaknas JA vaates, kus muudatused tehakse.
	Taasühendamise nupp. Kasutatakse primaarse ja sekundaarse soojuspumba vahelise ühenduse taastamiseks vaates "Primaarne/sekundaarne".
*	Ventilatsioonitest on pooleli.

5.2 Juurdepääs installerile

Sellest peatükist edasi on teatud funktsioonid lukustatud ja nendele pääseb juurde ainult õige pääsukoodiga. Juurdepääsu saamiseks tuleb teha järgmist:

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit 📃.
- 2. Vajutage sümbolit
- 3. Vajutage numbriklahvistiku avamiseks sisestusala.
- 4. Sisestage installerile juurdepääsemiseks kood **60,70,80** ja vajutage kinnitamiseks paremas allnurgas valget märget.
- 5. Kui olete naasnud eelmisesse menüüsse, tuleb lõplikuks kinnitamiseks vajutada paremas allnurgas rohelist märget.



Pääsukood on aktiivne 8 tundi. 8 tunni möödumisel tuleb kood uuesti sisestada. Järelejäänud aeg kuvatakse ekraani vasakus ülaservas.



Avaekraan



See avaekraan ilmub, kui süsteemi käivitatakse esimene kord, käivitudes OFF-režiimis ja ükski funktsioon pole aktiveeritud.

Siin saate muuta mugavussätteid siseruumides.

- 1. Kõrvalekaldeväärtuse tõstmiseks või langetamiseks lohistage päri- või vastupäeva. Iga punkt suurendab / vähendab väärtust 1 °C võrra.
- 2. Teine võimalus on vajutada nuppu 🔒 või 😑

Menüüekraan



See ekraan kuvatakse siis, kui vajutate avaekraanil 🚞 .

Rippmenüü

Siin on hõlpsalt juurdepääsetav kiirlink, mille kaudu saate vaadata kasulikku teavet soojuspumpade praeguse oleku jms kohta. Sellele juurdepääsemiseks nipsake mis tahes vaates ekraani ülaservast allapoole. Kuvatakse järgmine ekraan:



Ekraani peitmiseks vajutage rippmenüü alumises servas.

5.4 Kuvakeele valimine

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti **Keel**.
- 4. Valige keel.
- Süsteemisätetesse naasmiseks vajutage ikooni [↑].
 Või vajutage menüükuvale naasmiseks ülemises vasakpoolses nurgas ikooni <u>—</u>.

herm



- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti Süsteemi sätted.
- 4. Vajutage teksti Kuupäev/kellaaeg.
- 5. Sätte muutmiseks vajutage vastavale väljale + või -.
- 6. Sätete kinnitamiseks vajutage 🗸 .
- Süsteemisätetesse naasmiseks vajutage ikooni [↑]. Või vajutage menüükuvale naasmiseks ülemises vasakpoolses nurgas ikooni <u>—</u>.

5.6 Igakuise ventilatsioonitesti kuupäeva seadistamine

Ühe või mitme sekundaarseadmega paigaldiste puhul on oluline seadistada igakuise ventilatsioonitesti jaoks iga soojuspumba puhul erinev kuupäev.

 Mega Eco/Mega (R410A) primaarseadmena: Tehke primaarsete seadmete seadistused ja sekundaarsete seadmete ventilatsioonitest määratakse automaatselt paari minuti möödudes.



- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage nuppu tekstil Ventilatsioonitest.
- 4. Seadistage Nädalapäev.
- 5. Seadistage Nädal.
- 6. Seadistage Kellaaeg.
- 7. Sätete kinnitamiseks vajutage \checkmark .
- 8. Seadetesse naasmiseks vajutage ↑.

Või vajutage menüükuvale naasmiseks ülemises vasakpoolses nurgas ikooni 🚞.

5.7 Funktsioonide seadistamine



Enne funktsioonide kasutamist tuleb need juhtimissüsteemis lubada ja aktiveerida.



herm



Enne selle peatükiga alustamist veenduge, et oleksite primaarse/ sekundaarse soojuspumba süsteemis teostanud side seadistamiseks vajalikud reguleerimised. Peatüki "Primaarne/sekundaarne" leiate 5. peatükist.

Alljärgnevalt toome **näite** funktsioonide lubamise kohta. Kõik funktsioonid lubatakse samal viisil.

Veenduge, et kuva oleks paigaldusjuurdepääsu jaoks lukust avatud.



5.8 Funktsioonide deaktiveerimine

Alljärgnevalt toome **näite** funktsiooni **Kuumus** deaktiveerimise kohta. Teised funktsioonid deaktiveeritakse samal viisil.

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage ikooni Kuumus ()), et avada funktsiooni Kuumussätete menüü.
- 3. Vajutage valikut **•••**, et deaktiveerida funktsioon **Kuumus**.
- 4. Menüükuvale naasmiseks vajutage sümbolit 🚞 .
- 5. Funktsiooni väljalülitamist tähistab järgmine menüüikoon: 🕅

5.9 Jaotuskontuurid

Jaotuskontuur 1 on saadaval tehasest, kuid vajab toimimiseks lisaseadmeid. Jaotuskontuuride 2–5 kasutamiseks on vaja paisumoodulit, mida müüakse eraldi tarvikuna.

Korraga võib olla aktiveeritud kuni viis jaotuskontuuri.

Märkus. Saate valida ainult kas funktsiooni Jaotuskontuur 1 või Muutuva kiirusega kuum gaas. Kui olete juba paigaldanud funktsiooni Muutuva kiirusega kuum gaas, siis funktsioon Jaotuskontuur 1 pole saadaval. Jaotuskontuuri 1 sätete näide:

- Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit <u>—</u>.
- 2. Vajutage valikut 🛞 ja vajutage teksti **Paigaldus**.
- 3. Liikuge valikule **Jaotuskontuur 1** ja vajutage funktsiooni lubamiseks lülitit.
- 4. Minge tagasi ja liikuge valikule **Segamisklapid** või minge peamenüüsse ja vajutage menüülehel valikut 🕵).
- 5. Vajutage teksti Jaotuskontuur 1.
- Sätete vaatesse naasmiseks vajutage valikut ⁽¹⁾/₍₂₎.
- 7. Leht 1:

Lubage jaotuskontuur.

Määrake kuumus või jahutus, olenevalt sellest, kumba funktsiooni soovite. Sätete kinnitamiseks vajutage V

8. Leht 2:

Kütmisviis: radiaatori- või põrandaküte.

Küttekõver: kütmisviisiks radiaatori määramise korral seatakse küttekõveraks vaikimisi 40 °C, põrandakütte puhul määratakse selleks 30 °C.

Pealevoolutemperatuuride sätted: maksimaalne pealevoolutemperatuur muutub olenevalt valitud kütmisviisist. MÄRKUS! Jaotuskontuuri sätted ei saa olla peamise küttekõvera väärtustest suuremad.

Kõveravaatele juurdepääsemiseks vajutage valikut _.

Kõvera temperatuure saab reguleerida kahel moel.

- Vajutage ja teisaldage üksikuid kõverapunkte (see reguleerib pealevoolutemperatuuri kindlate välitemperatuuride korral).
- Vajutage kõvera tähist 30 seni, kuni see muutub halliks. Üksikuid punkte saab nüüd eraldi teisaldada, kui vajutada soovitud temperatuuripunkti ja reguleerida seda soovitud temperatuurile nuppudega () ja).

Sätete kinnitamiseks vajutage 🗸





5.10 Kütteseaded

Kuumuse sätetes saate seada hooajalise seiskamise, min/max pealevoolutemperatuuri ja mugavusteguri.

Toote *Mugavustegur* (0–3) mõjutab pealevoolutoru (HP) soovitud väärtust. Kui mugavustegur on seatud näiteks väärtusele 3, siis mugavusketta seadmine väärtusele +1 suurendab pealevoolutoru temperatuuri +3 ℃ võrra.

	Auto	Le la	16:20
	HEAT		
	Enable heat		
0	Heating type	Radiator	\triangleright
م	Heat curve 40 -		+
*	Supply line minimum 20 °C –	and the second se	+
*	Supply line maximum 60 °C –	I D	+
	L	1/4 > 🕲	

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit <u></u>
- 2. Vajutage sümbolit 🔞
- 3. Kui ekraanil ei kuvata kütteseadete akent, vajutage sümbolit 👸.
- 4. Tehke soovitud muudatused.
- 5. Seadete kinnitamiseks vajutage \checkmark .

5.11 Sisetemperatuuri reguleerimine

Küttekõver on graafik, mis võrdleb välistemperatuuri pealevoolutemperatuuriga. Mida külmem on välistemperatuur, seda rohkem soojust edastatakse küttesüsteemi. Küttekõverat reguleeritakse paigaldamise ajal. Kuid seda tuleb hiljem siiski kohandada, et saavutada meeldiv sisetemperatuur igasuguste ilmastikutingimuste korral.

Selgitusi tehases eelseadistatud küttekõvera kohta vt jaotisest Küttekõvera muutmine.

Alljärgnevad näited põhinevad küttekõveral, mis on seatud väärtusele 40:

Kui välistemperatuur on 0 °C, peab pealevoolutemperatuur olema 40 °C. Pange tähele, et see on ainult viiteks. Madalamaid või kõrgemaid temperatuure vajavad radiaatorisüsteemid, põrandaküttesüsteemid ja teist tüüpi küttesüsteemid.

Kui välistemperatuur on alla 0 °C, suunatakse radiaatoritesse soe vesi, mille pealevoolu temperatuur on üle 40 °C. Kui välistemperatuur on alla 0 °C, suunatakse radiaatoritesse vesi, mille pealevoolutemperatuur on üle 40 °C.

Õigesti seadistatud küttekõver vähendab hooldusvajadust ja muudab süsteemi talitluse energiasäästlikumaks.

Sisetemperatuuri reguleerimiseks tuleb muuta soojuspumba küttekõverat. Küttekõver on juhtimissüsteemi vahend vee õige pealevoolutemperatuuri arvutamiseks küttesüsteemi jaoks.

Mugavusseade reguleerimine temperatuuri muutmiseks

Mugavussätete reguleerimiseks tuleb liigutada kogu küttekõverat üles või alla.



Kõrvalekaldeväärtuse tõstmiseks või langetamiseks lohistage päri- või vastupäeva. Iga punkt suurendab / vähendab pealevoolutorustiku temperatuuri väärtust umbes 1 °C võrra, olenevalt mugavusteguri seadetest.

Teine võimalus on vajutada nuppu 🕀 või 😑

MÄRKUS. Seda võimalust tuleks kasutada peamiselt temperatuuri ajutiseks reguleerimiseks. Kui soovite muuta sisetemperatuuri püsivalt, et tagada täpsem sisekliima, muutke küttekõvera seadeid.

5.12 Küttekõvera reguleerimine

Küttekõvera näidikul on kaks režiimi, mille vaheldamiseks vajutage küttekõvera näidiku sümbolile.



- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🔞
- ^{3.} Vajutage sümbolit c° , kui küttekõver ei ole kuvatud.
- 4. Küttekõverat saab reguleerida kahel viisil:
 - Kui küttekõvera näidik

 on süttinud, vajutage kogu küttekõvera reguleerimiseks
 või
 .



- Kui küttekõvera näidik @ ei ole süttinud, saab üksikuid punkte eraldi muuta. Selleks vajutage soovitud üksikpunkti 🚯 ja 🔵 ning valige soovitud temperatuur.
- 5. Uue valiku kinnitamiseks vajutage 🗸

Sümbolite kirjeldus



Joonis 1: Joonisel on kujutatud standardne kõver 40.

Sümbol	Kirjeldus
(+1)	Näitab, kui kõver on mugavusseadistatud. Arv näitab hälvet vaikeväärtusest.
0	Informatsioon. Kuvatakse teave vastava lehe kohta.
o ^{oo}	Näitab, et küttekõvera aken pole aktiveeritud. Küttekõvera sätete avamiseks vajutage sümbolile.
	Näitab, et küttekõvera aken on aktiveeritud. See aken on vaikeaken.
Le contra	Näitab, et kütteseadete aken pole aktiveeritud. Kütteseadete avamiseks vajutage sümbolile.
Ö	Näitab, et kütteseadete aken on aktiveeritud.
40	Kui küttekõvera näidik põleb, vajutage nuppu 🚯 või 🖨, et liigutada kogu küttekõverat üles või alla.
40	Kui küttekõvera näidik ei põle, vajutage nuppu 🕒 või 🔵, et liigutada üksikuid küttekõvera punk- te üles või alla.
	Tehaseseadete lähtestamiseks praeguses vaates vajutage 🕥.

Therm



5.13 Võrguühendus, Online ning primaarsete ja sekundaarsete funktsioonide seadmine

Thermia Online

Soojuspump on tehases ette valmistatud nii, et seda saab kaugjälgida (ja lisateenusena ka juhtida) läbi interneti. (Thermia Online) Teenuse Thermia Online kasutamiseks tehke järgmist.

- Veenduge, et hoones on internetiühendus (ruuter või samaväärne).
- Teenuse Thermia Online kasutamiseks on vaja kontot ja registreerumist. Lisateavet vt:
- Märkige üles soojuspumba MAC-aadress. MAC-aadressi leiate ekraanile kuvatud võrgumenüüst.

Arvestage sellega, et tulemüürid, puudulikud ühendused jne võivad põhjustada probleeme, mis ei võimalda seda funktsiooni soovikohaselt kasutada. Mõned operaatorid, asulate võrgud jne ei luba liiklust läbi oma tulemüüride. Selliste probleemide korral pöörduge oma internetiteenuse pakkuja või võrguadministraatori poole.

Internetiühenduse loomine

Ühendage käikuantud soojuspump olemasoleva internetiühendusega (ruuter või samaväärne). Kasutage ekraani all (CM-moodul), esipaneeli taga olevat RJ45-ühendust. Kasutage mitmekiulist kaablit (mitte ristkaablit).

Võrgusätted

Võrgusätetes saab valida DHCP (tehase vaikesäte) või staatilise IP-aadressi. DHCP puhul annab kohalikus võrgus olev ruuter IP-aadressi jne. Vt Menüüsätted.

Valiku Staatiline korral tuleb IP-aadress, võrgumask, IP-lüüs, DNS1 ja DNS2 seada käsitsi. Vt Menüüsätted.

Primaarsete ja sekundaarsete funktsioonide seadistamise näide		
Esmalt veenduge, et <u>primaarne seade</u> oleks õigesti seadistatud ning sellele oleks me- nüüs "VÕRGUSEADED" määratud sobiv võrgukonfiguratsioon. NB! Samas paigaldus- kohas võib olla ainult ÜKS primaarne soojuspump! Vajutades nuppu IP määramine (saadaval ainult staatilises režiimis), määratakse CM- kaart IP-le IP= 192.168.0.100 (primaarne soojuspump) ja 192.168.0.101, 102 või 103 ja		[7:54] 10:57 VÕRGUSEADED Dhcp = 0, staatiline = 1 IP-aadress
		192.168.0.100
pumbale (-pumpadele) määratud ID-numbritest ID 1= .101, ID2= .102 Võrgu mask: 255.255.255.0.		IP lüüs 192.168.0.1 1/2 >
Veenduge, et <u>primaarse seadme</u> menüüs "PRIMAARNE/SEKUNDAARNE" oleks sekun- daarsete seadmete arv ja tüüp õigesti konfigureeritud. Kui olete lõpetanud, jätkake se- kundaarse seadme seadistamisega. (Sekundaarsete pärandseadmete jaoks on vaja lisa- varustust, laiendusmoodul 1).		[7:53] 11:12 PRIMAARNE/SEKUNDAARNE Initial statement Luba primaarne/sekundaarne režiim Image: Sekundaarne = 0, Primaarne = 1 Sekundaarne = 0, Primaarne = 1 Image: Sekundaarne = 0, Primaarne = 1 Luba Genesise soojuspumbad Image: Sekundaarsete Genesise pumpade arv Sekundaarsete Genesise pumpade arv 4 Luba pärand-soojuspumbad Image: Sekundaarsete Genesise pumpade arv 1/2 1/2

Esmakäitamine



Primaarsete ja sekundaarsete funktsioonide seadistamise näide Avage sekundaarses seadmesmenüü "VÕRGUSEADED" ja konfigureerige seade nii, et 10:57 [7:54] VÕRGUSEADED Dhcp = 0, staatiline = 1 see asuks samas alamvõrgus. Veenduge, et võrgumask on sama mis primaarsel seadmel. IP-lüüs on vajalik ainult välise võrguühenduse seadistamiseks. IP-aadress 192,168,0,101 Võrgu pilt 255 255 255 0 IP lüüs 192.168.0.1 t 1/2 Tehke sekundaarse seadme menüüs "PRIMAARNE/SEKUNDAARNE" lõplikud konfigu-13:11 PRIMAARNE/SEKUNDAARNE reerimised ja määrake soojuspumba ID sekundaarsele seadmele. Soovitatav on sekun-Luba primaarne/sekundaarne režiim daarsed seadmed määrata numbrilises järjestuses, alustades ID-st: 1. Selleks et primaar-Sekundaarne = 0, Primaarne = 1 0 sete/sekundaarsete seadmete funktsioon tööle hakkaks, tuleb kõik mõjutatud seadmed Soojuspumba ID: taaskäivitada. 1 1/2

Primaarne soojuspump keelab kõik sekundaarsed soojuspumbad, kui ilmneb mõni järgmine tõrge.

- Versioonitõrge. Sekundaarse soojuspumba tarkvaraversioon ei ühti primaarse soojuspumba tarkvaraversiooniga.
- Pump on juba registreeritud. Sekundaarne soojuspump on juba registreeritud teise ID-ga. Võtke kasutusele vana ID või taaskäivitage primaarne soojuspump.
- ID on juba registreeritud. Mõnel teisel sekundaarsel soojuspumbal on sama ID. Võtke kasutusele mõni muu ID.
- Mitu törget. Eespool toodud tõrgete kombinatsioon. Lahendage need suvalises järjestuses.

Sekundaarne soojuspump tuleb primaarse soojuspumbaga käsitsi uuesti ühendada. Selleks vajutage rohelist nuppu või taaskäivitage soojuspump.

Allpool toodud näite korral väline võrguühendus puudub (ainult ühe sekundaarse seadmega paigalduste korral):

(See lahendus El paku Interneti-funktsiooni. Kui vajate Interneti-funktsiooni või ruuterilahendust, vaadake järgmist näidet)

Etherneti kaabel: standardne Cat 5 võrgukaabel, RJ 45.



- 1. Primaarne (juhtiv) soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.100
- 2. Sekundaarne soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.101

Mega Eco





Allpool toodud näite korral on väline võrguühendus olemas (ühe või mitme sekundaarse seadmega paigalduste korral):

Ruuter/kommutaator

Internetiühenduse võimalus ruuteri kaudu Primaarne (juhtiv) soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.100 Sekundaarne soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.101 Sekundaarne soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.103 Sekundaarne soojuspump IP-aadressiga nt 192.168.0.XXX Internetiühendusega veebiserver ja andmebaas Internetiühendusega veebibrauser

Menüüsätted



Kui on paigaldatud rohkem kui üks soojuspump, tuleb määrata iga seadme võrgusätted.



Kui on vaja teha seadistusi ruuteris või teistes võrguseadmetes, pöörduge oma võrguadministraatori poole.

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 📃.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti Süsteemisätted
- 4. Vajutage teksti Võrgusätted

Automaatsed IP-sätted:

- 1. Seadke Dhcp/staatiline väärtusele 0 (tehase vaikesäte)
- Süsteemisätetesse naasmiseks vajutage ikooni [↑].
 Või vajutage menüükuvale naasmiseks ülemises vasakpoolses nurgas ikooni <u>=</u>.

Käsitsi IP-sätted:

- 1. Seadke Dhcp/staatiline väärtusele 1
- 2. Sätte muutmiseks vajutage IP-aadressis sisestusalale, tippige asjakohane aadress ja seejärel kinnitage.
- 3. Võrgumaski, IP-lüüsi jm puhul korrake eelmisi toiminguid.
- 4. Sätte kinnitamiseks vajutage ikooni 🗸.
- Süsteemisätetesse naasmiseks vajutage ikooni [↑]. Või vajutage menüükuvale naasmiseks ülemises vasakpoolses nurgas ikooni <u>—</u>.

5.14 Dünaamiline jaotus

Selle soojuspumba BM-kaardil (PCB) on mõned I/O-d dünaamiliselt jaotatud, mis tähendab, et neid on võimalik muuta sobivaks enamatele paigaltatavate staatiliste lahenduste jaoks kui on samasugune arv I/O-sid. Nagu on näidatud pildil allpool, saab Digisisendit (sisse), Temperatuuriandureid (sisse), Analoogväljundit (välja) ja Potentsiaalivaba releed (välja) muuta toetama sobivat funktsiooni.

Digisisend

- Nutikas võrk 2 (vaikimisi)
- Voolukaitse (vaikimisi);
- Väline häire (valikuline)

Temperatuuriandurid.

- Pealevooluandur (ringjaotus 1) (vaikimisi)
- HGW and ur

Analoogväljund.

- Šunt (ringjaotus 1)/(vaikimisi)
- Ringluspump, kuum gaas, 0–10 V

Potentsiaalivaba relee.

- Häirerelee (Mega XL vaikeseade ringluspumba kuuma gaasi asemel)
- Ringluspump (kuum gaas)
- Signaali kompressor on töös (vaikimisi);
- Väline lisakütekeha (vaikimisi);
- Väline lõpuni põlemise pump (valikuline);
- Lisaküttekeha (Legionella-vastane) (valikuline).

Väga oluline on vaadata elektrikilpi kleebitud elektrilist silti, et näha, kas on tehtud muudatusi!

Kui vaikimisi konfiguratsiooni on muudetud, võib olla vaja endine vaikimisi funktsioon näidikul välja lülitada, et teha ruumi uuele funktsioonile. Alltoodud näites on nii seade "Signaalikompressor töötab" kui ka "Väline lisaküte" asemel releeväljundites seaded "Väline lõpuni põlemise pump" ja "Lisaküttekeha (Legionella-vastane)" ning need tuleb vastava funktsioonilehe all oleval kuval sobivalt seadistada.





Kui vaja läheb rohkem füüsilisi sisendeid ja väljundeid, kui on kaardil, saate kasutada lisakaarti (müügil eraldi).

Thermia

5.15 Tarvikute aktiveerimine

Alljärgnevad tarvikud ei tarnita koos soojuspumbaga, kuid kui on paigaldatud, tuleb need aktiveerida koos juhtimissüsteemiga. Mõni funktsioon kuulub selle soojuspumba dünaamilise jaotusfunktsiooni alla. Reguleerimisvajaduse kontrollimiseks lugege kindlasti dünaamilise jaotuse peatükki. Mõne tarviku kasutamiseks on nõutav paisumooduli (EM3) olemasolu. Täpsemad juhised leiate EM3 kasutusjuhendist.

Voolukaitse

Voolukaitseanduri võib ühendada vooluhulga kontrollimiseks soolveekontuuris. Kuigi see on dünaamilise jaotuse konfiguratsioonis määratud vaikefunktsiooniks, tuleb see siiski paigaldusvaates aktiveerida.



- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti **Paigaldus**.
- 4. Liikuge valikule **Voolukaitse** ja vajutage aktiveerimiseks sümbolit
- 5. Seadetesse naasmiseks vajutage ↑.
- 6. Voolukaitsme menüüsse sisenemiseks vajutage valikut Voolukaitse.
- 7. Voolu-/survelüliti aktiveerimiseks vajutage valikut
- 8. Tehke soovitud seadistus ja vajaduse korral taaskäivitage soojuspump.

Kuuma gaasi pump

Märkus. Saate valida ainult ühe funktsiooni, kas funktsiooni Muutuva kiirusega kuum gaas (34, 407) või Jaotuskontuur 1 (107, 108). Kui olete juba paigaldanud funktsiooni Jaotuskontuur 1, siis funktsioon Muutuva kiirusega kuum gaas pole saadaval.

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti Paigaldus.
- 4. Kui teil on fikseeritud kuuma gaasi pump, siis liikuge menüüsse **Kuum gaas** ja aktiveerige pump. Kui teil on muutuva kiirusega kuuma gaasi pump, aktiveerige funktsioon **Muutuva kiirusega kuum gaas**.
- 5. Jaotisse Sätted naasmiseks vajutage valikut ↑ ja menüüle juurdepääsemiseks vajutage teksti Kuum gaas.
- 6. Kuuma gaasi ringluspumba lubamiseks vajutage valikut
- 7. Kontrollimaks, kas kuuma gaasi pump töötab, toimige järgmiselt:
 - kuulake;
 - pange käsi pumbale;
 - kuulake, kas süsteemis on õhku.
- 8. Puhuge läbi, kui kuuma gaasi kontuuris on õhku.
- 9. Tehke soovitud seadistus ja vajaduse korral taaskäivitage soojuspump.



Kuuma gaasi pöördventiil

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui aktiveeritud on nii Kuum gaas kui ka TWC

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Vajutage teksti Paigaldus.
- 4. Aktiveerige nii Kuum gaas kui ka TWC.
- 5. Naaske menüüsse Sätted ja lubage asjakohastel lehtedel mõlemad funktsioonid.
- 6. Liikuge lehel Kuum gaas valikule Kuuma gaasi pöördventiili lubamine ja lülitage see sisse.
- 7. Kontrollige, kas pöördventiili ülemisel poolel olev indikaator muudab asendit.
- 8. Tehke soovitud seadistus ja vajaduse korral taaskäivitage soojuspump.

Lisaküttekeha

Kuigi see on dünaamilise jaotuse konfiguratsioonis määratud vaikefunktsiooniks, tuleb see siiski paigaldusvaates aktiveerida. Veenduge, et olete aktiveerinud süsteemi ringluspumba menüüs ringluspump, kui vaja.

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🍅
- 3. Vajutage teksti Paigaldus.
- 4. Liikuge valikule Lisaküttekeha ja vajutage aktiveerimiseks lülitit.
- 5. Seadetesse naasmiseks vajutage 1.
- 6. Vajutage teksti Lisaküttekeha.
- 7. Lisakütte käivitamiseks vajutage mo. Ringluspump käivitub automaatselt.
- 8. Veenduge, et lisaküttekeha töötab. Selleks kontrollige, kas pealevoolutoru temperatuur tõuseb.
- 9. Tehke soovitud seadistus ja vajaduse korral taaskäivitage soojuspump.

Süsteemi tagasivoolu andur

Kui see on paigaldatud, aktiveerige see allolevate juhiste järgi.

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 📃.
- 2. Vajutage sümbolit 🔞
- 3. Kui ekraanil ei kuvata kütteseadete akent, vajutage sümbolit 👸.
- 4. Liikuge valikule Süsteemi tagasivoolu andur ja vajutage aktiveerimiseks lülitit.

5.16 Paisupaak

Allpool on viis erinevat paisupaagiga süsteemilahendust. Paisupaagi funktsionaalsuse aktiveerimiseks tehke järgmist.

- 1. Sisselogimine: vajutage tabalukuikooni, 607080 ja kinnitage
- 2. Avage SÄTTED/PAIGALDUS ja aktiveerige paisupaak
- 3. Avage SÄTTED/PAISUPAAK ja määrake paisupaagi tüübi väljal vastav number
- 4. Määrake soovitud sätted ja kinnitage
- 5. Taaskäivitage soojuspump ja kontrollige selle töötamist



Paisupaagi tüüp: 1

Ühendatud soojuspump varustab paisupaaki ja seejärel varustab paisupaak küttesüsteemi süsteemi seguklapi kaudu, reguleerides süsteemi temperatuuri. Paagi ülelaadimine on lubatud. Selle lahenduse puhul pole väline lisaküttekeha lubatud, kasutada võib ainult sisemist elektrilist küttekeha, kui see sobib.



Üksuse number tabelis	Terminal	Kirjeldus
36	FR6	Ringluspump (süsteem)
51	T33	Süsteemi pealevooluandur
52	T34	Süsteemi tagasivoolu andur
72	AO25	Välise lisaküttekeha šunt
136	T31	Paisupaagi andur



Paisupaagi tüüp: 2

Ühendatud soojuspump varustab küttesüsteemi otse ega lae kunagi paisupaaki. Kui paagienergia on pärit välisest allikast, nt päike, puit või muu, siis seda võib kütmiseks kasutada. Kui paisupaagil on jagamiseks energiat, lülitub soojuspump välja ja süsteemi segamisklapp tagab küttesüsteemile õige pealevoolutemperatuuri, mille määrab peamine küttekõver. Kui süsteemi segamisklapp on suletud, siis minnakse paisupaagist mööda.



Üksuse number tabelis	Terminal	Kirjeldus
36	FR6	Ringluspump (süsteem)
51	T33	Süsteemi pealevooluandur
52	T34	Süsteemi tagasivoolu andur
72	AO25	Välise lisaküttekeha šunt
136	T31	Paisupaagi andur



Paisupaagi tüüp: 3 (nõuab lisaküttekeha ja jaotuskontuuri 1)

Kohandatud lahendus välise küttekehaga, mis varustab paisupaaki. Küttekeha reguleeritakse süsteemi segamisklapiga. Ühendatud soojuspump varustab paisupaaki. Paisupaak varustab küttesüsteemi 1. jaotuskontuuri segamisklapi kaudu. Süsteemi temperatuurisätted saab seadistada 1. jaotuskontuuri menüüs. Paisupaagi ülelaadimine on lubatud.



Üksuse number tabelis	Terminal	Kirjeldus
36	FR6	Ringluspump (süsteem)
51	T33	Süsteemi pealevooluandur
72	AO25	Välise lisaküttekeha šunt
107	AO24	Šunt (ringjaotus 1)
108	T32	Pealevooluandur (ringjaotus 1)
109	FR5	Ringluspump (ringjaotus 1)
136	T31	Paisupaagi andur



Paisupaagi tüüp: 4 (nõuab lisaküttekeha)

Soojuspump varustab paisupaaki. Paisupaak varustab küttesüsteemi välise lisaküttekehaga jadamisi (sisse/välja, 0–10 V juhitav või mõlema kombinatsioon, olenevalt välise lisaküttekeha tüübist). Väline lisaküttekeha ei lae paisupaaki otse. Paisupaagi ülelaadimine pole lubatud.



Üksuse number tabelis	Terminal	Kirjeldus
36	FR6	Ringluspump (süsteem)
51	T33	Süsteemi pealevooluandur
52	T34	Süsteemi tagasivoolu andur
72	A025	Välise lisaküttekeha šunt
117	R3 / **(Kui lisaküttekeha on 0–10 V juhitav, peab see olema ühendatud hoopis AO25-ga)	Väline lisaküttekeha
136	T31	Paisupaagi andur



Paisupaagi tüüp: 5 (nõuab lisaküttekeha ja jaotuskontuuri 1)

Soojuspump varustab paisupaaki. Paisupaak varustab küttesüsteemi välise lisaküttekehaga jadamisi (sisse/välja, 0–10 V juhitav või mõlema kombinatsioon, olenevalt välise lisaküttekeha tüübist). Väline lisaküttekeha ei lae paisupaaki otse. Jaotusahela 1 segamisklapp pärast paisupaaki võimaldab ülelaadimist.



Üksuse number tabelis	Terminal	Kirjeldus
36	FR6	Ringluspump (süsteem)
51	T33	Süsteemi pealevooluandur
52	T34	Süsteemi tagasivoolu andur
72	A025	Välise lisaküttekeha šunt
117	R3 / **(Kui lisaküttekeha on 0–10 V juhitav, peab see olema ühendatud hoopis AO25-ga)	Väline lisaküttekeha
136	T31	Paisupaagi andur



6 Manuaal	test
Tähelepanu	Paigaldise esmakäitust võib alustada alles siis, kui küttesüsteem ja vee- soojendi on täidetud ja läbi puhutud. Vastasel juhul võivad ringlus- pumbad ja lisaküttekehad (kui on paigaldatud) kahjustuda.
Tähelepanu	Kui paigaldise esmakäituse ajal tekivad häired, tuleb nende põhjus kindlasti välja selgitada.
N	Et soojuspumbal oleks alati arvutamiseks õiged temperatuuritingimu- sed, tuleb ühendada süsteemi pealevoolutoru andur ja väline andur.
N	A klassi häired tõkestavad soojuspumba käivitumise.
6.1 Manuaalte	esti aktiveerimine
N	Manuaaltesti aktiveerimisaeg järgib tavapärast juurdepääsukoodi akti- veerimisaega, mis kuvatakse ekraani ülaosas. 8 tunni möödumisel tu- leb juurdepääsukood uuesti sisestada ja kõik määratud seaded lähtes- tatakse.

Veenduge, et peakaitselüliti oleks sees.

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit
- 3. Sisestage paigaldaja juurdepääsukood: 607080.
- 4. Vajutage nuppu Seaded 🐞.
- 5. Vajutage nuppu >, et minna menüülehele ja käivitada manuaaltest.
- 6. Vajutage teksti Manuaaltest.
- 7. Manuaaltesti aktiveerimiseks vajutage nuppu
- 8. Valige erinevatelt menüülehtedelt kontrolltoiming.





Kohustuslikke kontrolltoiminguid kirjeldatakse järgmistes osades. Ν Kontrolltoimingud, mida ei ole kirjeldatud, on valikulised. Need kontrollid tuleb esmalt lubada ja seejärel aktiveerida Ν

N

Pumba kontrolltoimingud (soolveepump, süsteemipump ja ringluspump) võib teha mis tahes järjekorras.

Alljärgnevas tabelis loetletud kontrolltoimingud saab aktiveerida jaotises MANUAALTEST.

Parameeter	Tähendus
Kompressor	0 = kompressor seisatud Valige kompressori käik 1–10
Soolvee pump	0 = soolveepumba seiskamine 1 = soolveepumba käivitamine Vahemik: 30–100%
Ringluspump	0 = ringluspumba seiskamine 1 = ringluspumba käivitamine Vahemik: 30–100%
Pöördventiil	0 = küte 1 = tarbevesi
Süsteemipump	0 = süsteemipumba seiskamine 1 = süsteemipumba käivitamine
Kuuma gaasi pump	0 = kuuma gaasi pumba seiskamine 1 = kuuma gaasi pumba käivitamine
Väline lisaküttekeha sees/väljas	0 = välise lisaküttekeha seiskamine 1 = välise lisaküttekeha käivitamine
Väline lisaküttekeha 0– 100%	0% = väline lisaküttekeha on välja lülitatud 100% = täiesti avatud, maksimaalne lisaküte
Lõpuni põlemise ring- luspump	0 = ringluspumba talitluse seiskamine 1 = ringluspumba talitluse käivitumine
Jaotuskontuur 1 Ringluspump Segamisventiil, kontuur 1	0 = ringluspumba jaotuskontuuri 1 seiskamine 1 = ringluspumba jaotuskontuuri 1 käivitamine 0% = segamisventiil on suletud 100% = segamisventiil on täielikult avatud
Paisventiil	0 = paisventiil on suletud 1–100%= paisventiil on täielikult avatud 100%. Ainult hoolduseks.
Sum häire (potentsiaali- vaba)	0 = inaktiivne 1 = aktiivne



6.1.1 Tsirkulatsioonipumba kontrollimine (HP)

- 1. Tsirkulatsioonipumba käivitamiseks vajutageo. (sisse/välja).
- 2. Kontrollimaks, kas tsirkulatsioonipump töötab, toimige järgmiselt:
 - kuulake;
 - pange käsi pumbale;
 - kuulake, kas süsteemis on õhku.
- 3. Vajadusel puhuge süsteem põhjalikult läbi. Vt jaotist "Veesoojendi ja küttesüsteemi täitmine ja läbipuhumine".
- 4. Tsirkulatsioonipumba seiskamiseks vajutage **m**.

6.1.2 Pöördventiili kontrollimine

Paigaldatud pöördventiiliga süsteemilahendustele.

Kontrollige pöördventiili, kus 0=küte ja 1=soe vesi.

6.1.3 Soolveepumba kontrollimine

Tähelepanu Soolveeahela võib survestada maksimaalselt kuni 6 baarini.

- 1. Soolveepumba käivitamiseks vajutage oo (sisse/välja).
- 2. Kontrollimaks, kas soolveepump töötab, toimige järgmiselt:
 - kuulake;
 - pange käsi pumbale;
 - veenduge, et paisupaagi tase on stabiilne. Kui tase ei ole stabiilne, on süsteemis õhk;
 - kuulake, kas süsteemis on õhku.
- 3. Soolveeahela läbi puhumine.
 - 1. Käivitage üksteise järel soolveepump ja väline pump, kuni tagasivoolutorust väljub õhuvaba vedelik.
 - 2. Avage paisupaagi kaitseklapp ja täitke see 2/3 ulatuses.
 - 3. Sulgege kaitseklapp.
 - 4. Paisupaagi läbi puhumine.
 - 5. Soolveepumba seiskamiseks vajutage **market** . Jätke väline pump tööle.
 - Klappide vahelise õhu eemaldamiseks avage klapp samal ajal kui väline pump töötab.
 - 7. Veenduge, et süsteemis ei ole lekkeid. Lekke põhjused tuleb kohe kõrvaldada.
 - 8. Sulgege klapp ja viige süsteem välise pumba abil rõhu alla.
 - 9. Sulgege klapp.
 - 10. Seisake väline pump ja lahutage see täiteseadmest.
 - 11. Kandke täitekorgile hermeetikut.



6.1.4 Süsteemipumba kontrollimine

- 1. Süsteemipumba lubamiseks vajutage ____O (käsitsi lubamine).
- 2. Süsteemipumba käivitamiseks vajutage (sisse/välja).
- 3. Kontrollimaks, kas süsteemipump töötab, toimige järgmiselt:
 - kuulake;
 - pange käsi pumbale;
 - kuulake, kas süsteemis on õhku.
- 4. Vajadusel puhuge süsteem põhjalikult läbi. Vt jaotist "Veesoojendi ja küttesüsteemi täitmine ja läbipuhumine".
- 5. Süsteemipumba seiskamiseks vajutage **m**.

6.1.5 Kompressori kontrollimine

- 1. Kompressori lubamiseks vajutage _____ (käsitsi lubamine).
- 2. Valige kompressori käik.
- 3. Veenduge, et süsteemist ei kostu ebatavalist müra.
- 4. Veenduge, et survetoru muutub kuumaks.
- 5. Kompressori seiskamiseks vajutage **m** (käsitsi lubamine).

Kui on probleeme kindlate sagedustega, siis saab reguleerida näidikul konkreetse seadme viimistlemise ajal. Seda saab teha ajami pöörete reguleerimise menüüs. Muutus vahemikus 50–100 p/min kummaski suunas võib olla oluline parandus. Vahetage menüüsid ja reguleerige samal ajal, kui manuaaltest töötab, et viimistleda kompressori kogu käikude vahemikku, kui peaks kuulda olema häirivaid helisid või vibratsioone.

6.1.6 Ventilatsiooni testimine

Ventilatsioonitesti tegemiseks minge lehele MANUAALTEST -> Ventilatsioonitest

- 1. Vajutage avakuva ülemises vasakpoolses nurgas sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🗭
- 3. Minge lehele MANUAALTEST -> Ventilatsioonitest.
- 4. Testi aktiveerimiseks vajutage ikooni **ma**.
- 5. Laske testil lõppeda.
- 6. Süsteemisätetesse naasmiseks vajutage ikooni ↑.

Kui ventilatsioonitest ebaõnnestub, kontrollige järgmisi põhjuseid.

- Veenduge, et kapp oleks hermeetiliselt suletud.
- Veenduge, et toru läbiviigumuhvid on suletud.
- Veenduge, et diferentsiaalrõhulüliti toru ei oleks väändunud.
- Veenduge, et voolik oleks vabalt läbitav.
- Veenduge, et voolik oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et ventilaator töötaks korralikult.
- Veenduge, et ventilatsioonitoru oleks vabalt läbitav.



6.1.7 Manuaalsest testist väljumine

Manuaalsest testist väljumiseks:

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit ==.
- 2. Vajutage nuppu Seaded 🗭.
- 3. Vajutage nuppu >, et minna menüülehele ja käivitada manuaaltest.
- 4. Vajutage teksti **Manuaaltest**.
- 5. Manuaalsest kontrollist väljumiseks vajutage



6.1.8 Torude isoleerimine

Kui manuaalne kontroll on tehtud, veenduge, et süsteemis ei ole lekkeid. Kui lekkekontroll on edukalt läbi viidud, tuleb torud isoleerida.



Veenduge, et külma vett edastavad torud on korralikult isoleeritud, et vältida kondensaadist tulenevat kahjustumist.

N

7 Süsteemi käivitamine ja häälestamine

See, kui sageli on kompressoril lubatud käiku vahetada, on määratud käiguvahetuse viivituse sättega. Igal nõudlusel on oma käiguvahetuse viivitus. Säte tuleb häälestada nii, et süsteemil oleks igale käiguvahetusele piisavalt aega reageerida. Turbefunktsioonid nagu töögraafiku ja soolvee jälgimine jne saavad sellest viivitusest mööda minna. Tavaliselt vajab "kiirem" süsteem lühemat käiguvahetuse viivitusväärtust ja vastupidi.

7.1 Töörežiimi valimine



Ruumikütte algusaeg sõltub peamiselt kahest tegurist: "Hooaja integraal" ja "Arvestuslik nõudmine". Väärtused ja vahemikud leiate tabelist "Töötamisandmed".

Seadke soojuspump menüüs soovitud töötemperatuurile:

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit 🚞.
- 2. Vajutage sümbolit 🚱. Avaneb uus aken.
- 3. Vajutage soovitud töörežiimile vastavat sümbolit.

Sümbol	Kirjeldus
	Töörežiim Väljas . Kõik funktsioonid on välja lülitatud. Soojuspumba siseosad on endiselt pingestatud.
15:53	Töörežiim Hooldus .
	Selles töörežiimis on soojuspump deaktiveeritud, sooja vee tootmist ja kütmist ei toimu. Kõik sisemised funktsioonid on välja lülitatud. Siseosad on endiselt pingestatud. Välised funktsioo- nid ja sekundaarsed seadmed (kui on ühendatud) on sisse lülitatud.

Therm



Sümbol	Kirjeldus
15:53	Töörežiim Ainult lisaküttekeha.
	Välised funktsioonid on sisse lülitatud. Kompressor on välja lülitatud, mistõttu kütmist ega tarbevee tootmist ei toimu. See nupp on nähtav ainult siis, kui süsteemi on paigaldatud lisa- või sukelküttekeha(d). Välised sukelküttekehad EI SAA toota sooja tarbevett.
	Kõigi sekundaarsete ühendatud seadmetega kütmine ja kuuma vee tootmine on piiratud.
15:53	Töörežiim Sisse lülitatud.
	Kõik aktiveeritud funktsioonid on sisse lülitatud.

7.2 Süsteemi teave

Kontrollige alljärgnevas tabelis toodud kohalduvaid talitlusandmeid. Teavet leiate alammenüüst Süsteemi teave. Valige Süsteemi teave menüükuvalt:

- 1. Vajutage menüükuva avamiseks avakuval sümbolit 📃.
- 2. Vajutage nuppu Süsteemi teave

Talitlusandmed

Vajutage selles vaates asjakohaste temperatuuride kuvamiseks nuppu 🛛 ning kompressori p/min, pumba efektiivsuse, avamiskraadide jne kuvamiseks nuppu 🔗.

Selles vaates kuvatavad andmed sõltuvad sellest, mis on asjakohase soojuspumbaga ühendatud.

Kuvatav tekst	Selgitus
Väline	Näitab välisanduri temperatuuri.
Pealevoolutoru	Näitab pealevoolutoru temperatuuri.
Soovitud süsteemi peale- voolutoru	Näitab süsteemi hetkel nõutud väärtust.
Soe vesi	Näitab sooja vee anduri temperatuuri, kui sooja vee tootmine on lubatud.
Pealevoolutoru (HP)	Näitab soojuspumbast radiaatorisse väljastatavat temperatuuri.
Tagasivoolutoru (HP)	Näitab radiaatorist soojuspumpa väljastatavat temperatuuri.
Soolvesi sisse	Näitab soojuspumpa siseneva soolvee tegelikku temperatuuri.
Soolvesi välja	Näitab soojuspumbast väljuva soolvee tegelikku temperatuuri.
Hooaja integraal	Näitab välistemperatuuri ja seatud "hooajalise seiskamise" väärtuse summaarset erinevust. Kütmishooaeg: käivitamine –100, seiskamine +100 Jahutushooaeg: käivitamine +100, seiskamine –100
Arvestuslik nõudlus	Näitab kütte üle- või puudujääki küttesüsteemis. ¹ Negatiivne väärtus näitab kütte puudujääki.
Käivitamise/seiskamise arvestusliku nõudluse piir –/+	Käivitamise vaikeväärtus on –4. Seiskamise vaikeväärtus on +4. Seda vahemikku reguleeritakse menüü KÜTE jaotises SEADED . Juhtimissüsteemi soovitud siht on jõuda väärtuseni 0. Väärtus "–" tähendab, et hetkel on tegemist küttenõudlusega.



Tegelik kompressori p/min	Näitab kompressori praegust p/min.
Ringluspump (HP)	Näitab ringluspumba (HP) praegust efektiivsust.

¹ Süsteemi paigaldatud pealevoolutoru andur on ülimuslik integreeritud pealevoolutoru anduri üle.

Tööaeg

	Selgitus
Kompressori töötamis-	Näitab töötundide arvu, mil kompressor on töötanud.
aeg	
Tarbevee tootmisaeg	Näitab töötunde, mis on kulunud sooja vee tootmiseks.
Välise veesoojendi tööta- misaeg	Näitab töötundide arvu, mil väline küttekeha on töötanud.
Sisemise sukelküttekeha käitusaeg	Näitab töötundide arvu, mil sisemine sukelkütttekeha on töötanud. Ainult Mega S-E.

Versiooni teave

Menüüs Tööandmed on esitatud andmed juhtimissüsteemi tarkvara versiooni kohta. See teave on kasulik siis, kui võtate ühendust toega.

7.3 Ebatavalise müra kontrollimine

Torusüsteemi omadused ja konstruktsioon võivad ebasoodsates tingimustes põhjustada müra ja vibratsiooni, mis teatud kompressori kiirustel võivad võimenduda.

Tehke soojuspumbale kontrollkäitus nii sooja vee kui kütterežiimis ja veenduge, et pump ei tekita ebatavalist müra. Tehke soojuspumbale kontrollkäitus kõigis pöörete vahemikes ja veenduge, et pump ei tekita ebatavalist müra. Kontrolli ajal tuleb veenduda, et hoone teistes osades ei teki ebatavalist müra.

Kõik probleemid tuleb kõrvaldada esimesel võimalusel, kontrollides toru paigaldust. Pumba vahetusse lähedusse tuleb paigaldada paindvoolikud ja heli summutavad toruklambrid. Probleemide korral tuleb probleemsed kompressori kiirused juhtimissüsteemis blokeerida/kohandada. Lisateavet vt osa "Kompressori kiiruste kohandamine" Manuaaltesti peatükis.

Tsirkulatsioonipumba kiiruse sätteid (max/min.) saab juhtimissüsteemis kohandada.

7.4 Kompressori seaded

Aeg-ajalt on vaja reguleerida kompressori väljundvõimsust või peenhäälestada kompressori ajamivahemikku.

Liikuge valikule Sätted / Kompressori sätted.

Kindlate kompressoriajamite pöörete vahemiku reguleerimiseks vajutage valikut **Ajami pöörete reguleerimine**. Seda kasutatakse hoones teatud pöörete arvude juures võimenduvate soovimatute vibratsioonide ja müra vältimiseks.

Kompressori ajamivahemiku reguleerimiseks vajutage valikut **Ajami piirang**. Seda kasutatakse kompressori väljundvõimsuse piiramiseks järgmiste erinõudmiste korral: kuumus, tarbevesi, bassein ja jahutus.

Reguleerige valikut **Kompressori käivitamise viivitus**, et määrata, kui pika aja pärast peale soolveepumba käivitamist peaks kompressor käivituma (vaikimisi 30 s), kui nõudlus nõuab kompressori käivitamist.



7.5 Lõpetatud esmakäitus

Esmakäituse lõpetamisel tuleb juhtimissüsteem seada lõppkasutaja režiimile: Esmakäitusrežiimist väljumiseks vajutage f ja seejärel V.

Enne süsteemi üleandmist lõppkasutajale veenduge, et menüüekraani vasakul pool põleb sümbol



8 Paigaldusprotokoll ja kliendiinfo

Pärast paigaldamise ja testkäituse lõppu tuleb anda kliendile uuest paigaldatud soojuspumbast ülevaade. Kasutusjuhendsisaldab kontrollnimekirja, milles täpsustatakse infot, mida paigaldaja peab kliendile andma.



Garantiiteenuse saamiseks tuleb alati esitada seerianumber. Märkige seerianumber alati kasutusjuhendi paigaldusprotokolli.

8.1 Paigaldusprotokoll

Täitke kasutusjuhendisolev paigaldusprotokoll.



9 Häired

9.1 Häired

Kui ekraanil kuvatakse roheline ekraanisäästja, on süsteemiga kõik korras ja te ei pea midagi tegema.

Häireid on erinevat tüüpi:

- **Klass A**. Seiskab soojuspumba. Häire tuleb kinnitada. Ekraanile kuvatakse punane ekraanisäästja.
- Klass B. Ei seiska soojuspumpa. Häire tuleb kinnitada. Ekraanile kuvatakse kollane ekraanisäästja.
- Klass C. Ajutine funktsionaalne kõrvalekalle. Te ei pea midagi tegema. Ei seiska soojuspumpa. Häire kinnitatakse automaatselt. Funktsionaalse kõrvalekalde korral kuvatakse ekraanile roheline ekraanisäästja.
- Klass D. Häire on nähtav ainult Genesise primaarsetes/sekundaarsetes süsteemides. Teave Genesise sekundaarsetelt soojuspumpadelt primaarsele soojuspumbale.
 - Ekraanile kuvatakse kollane ekraanisäästja. See tuleb kinnitada.
- Klass E. Häire on nähtav ainult primaarsetes/sekundaarsetes pärandsüsteemides. Teave Genesise sekundaarsetelt pärandsoojuspumpadelt primaarsele soojuspumbale.

Ekraanile kuvatakse kollane ekraanisäästja. See tuleb kinnitada.

Kui häire A on aktiivne, on soojuspumba kompressor deaktiveeritud ja sooja vee tootmine lõpetatakse. Sellega juhitakse tähelepanu asjaolule, et soojuspumba tavalise talitluse taastumiseks tuleb lahendada häire. Kui häiret ei saa kinnitada ning lisaküttekeha on paigaldatud ja aktiveeritud, tagab see automaatselt ruumi kütmise (kui see on lubatud).

Vajutage ekraanile ja kuvatakse järgmine aken:



Joonis 3: Avakuva klassi A häirega

Vajutage 🛕 . Ekraanile kuvatakse uus aken, mis näitab rakendunud häiret.

Häirete kinnitamine

Kõikide häirete lähtestamiseks vajutage sümbolit 🌄

Kui häired püsivad ja/või korduvad, pöörduge paigaldustehniku poole.

9.1.1 Häirete loend

Teade	Klass	Kirjeldus
Kõrgrõhulüliti	A	Kõrgrõhulüliti on käivitatud
Madal rõhk	A	Seiskus madala rõhu tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul. Madala rõhu piirväärtus = 2,3 baari
Väljalaske kõrge temperatuur	A	Seiskus väljalaske kõrge temperatuuri tõttu, rohkem kui 3 korda 8 tunni jooksul
Töörõhk	A	Seiskus töörõhul, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul. Väljalülitamise piirväärtus = 41,5 baari
Väljalasketoru andur	A	Anduri häire
Vedelikutoru andur	A	Anduri häire
Imigaasi andur	А	Anduri häire
Soolvee nõrk vool / madal rõhk	А	Rõhukaitse või vooluhulga kaitse
I/O faasi tuvastamine	А	BM-kaart, üks faas või mitu faasi on puudu
Inverter (x–x)	A	Inverteri häire, rohkem kui 3 seiskumist 2 tunni jooksul
RSM-i sisemine tõrge	A	Ohutuskaardi rike (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Ventilaatori tõrge	A	Ventilaatori häire (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Ventilatsioonitest ebaõnnestus	A	Ebaühtlane ventilatsioonirõhk (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Ventilatsioonitest ebaõnnestus / an- dis vea	A	Ebaõnnestunud ventilatsioonitest (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Tuvastati jahutusaine leke!	А	Gaasianduri häire (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Külmaaine lekkeanduri tõrge	A	Gaasianduri häire (üksikasju vt peatükist "Häired, RSM")
Madal ülekuumutus	A	Seiskus madala ülekuumutuse tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul
Rõhu suhe	A	Seiskus rõhu suhte tõttu (kompressori kõrg- ja madalrõhupool), rohkem kui 5 korda 5 tun- ni jooksul
Välisümbris	А	Seiskus ümbrise tööala piirangute tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul
Soolvee temp	A	Seiskus soolvee jälgimise tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul
Inverteri andmeside	А	CM-kaart (juhtmoodul) on kaotanud Modbus-ühenduse inverteriga
Seadme profiil	А	Konfigureerige uuesti menüüs Seadme profiil
BM-kaarti ei leitud	А	BM-kaarti ei tuvastatud. Nõuab taaskäivitamist
BM-kaardi konfigureerimise tõrge	A	BM-kaarti ei saa konfigureerida
Ümbrise all	А	Seiskus ümbrise tööala piirangute tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul
Ümbrisest paremal	А	Seiskus ümbrise tööala piirangute tõttu, rohkem kui 5 korda 5 tunni jooksul
RSM-i sidetõrge	В	Ühendus külmaaine ohutusmooduliga on katkenud.
Puudub salvestatud ventilatsiooni-	В	Esmast ventilatsioonitesti ei ole tehtud!
test	-	
Soolvee sissevooluandur	В	Anduri häire
Soolvee väljavooluandur	В	Anduri häire
Kondensaatori sissevooluandur	В	Anduri häire
Kondensaatori väljavooluandur	В	Anduri häire
Väline andur	В	Anduri häire
Süsteemi toiteandur	В	Anduri häire
Jaotusahela 1 andur	B	Anduri häire
Jaotusahela 2 andur	В	Anduri haire
Jaotusahela 3 andur	В	Anduri häire
Jaotusahela 4 andur	В	Anduri haire
Jaotusahela 5 andur	В	Anduri häire
Tarbevee laadimissüsteemi andur	B	Anduri haire
larbevee juhtimisandur	В	Anduri haire
larbevee tagastusandur	В	Anduri haire
Jahutuspaagi andur	В	Anduri häire

Thermia AB BWMEE01CG0126 47





labutusabola toitoandur	R	Anduri häira
Jahutusahela tagasiyooluandur	B	
	D	Andun haire
erinevus	D	Solivee della dietab vaartuse "sooivee della nairepiii Sattepunkti
Tarbevee alumine andur	В	Anduri häire
Maksimaalne soolvee sissevoolu temp	В	Soolvee sissevoolu temperatuur on soolvee jälgimise soovitud piirväärtusest kõrgem
Minimaalne soolvee sissevoolu temp	В	Soolvee sissevoolu temperatuur on soolvee jälgimise soovitud piirväärtusest madalam
Minimaalne soolvee väljavoolu temp	В	Soolvee väljavoolu temperatuur on soolvee jälgimise soovitud piirväärtusest madalam
Ruumi niiskustaseme andur	В	Anduri häire
Lisasoojuse toiteandur	В	Anduri häire
Lisasoojuse tagasivooluandur	В	Anduri häire
Jahutuspaagi tagasivooluandur	В	Anduri häire
Mahuti tagasivooluandur	В	Anduri häire
Tarbevee otsapaagi andur	В	Anduri häire. TWC Legionella-vastane funktsioon tuleb aktiveerida
Legionella-vastane max aeg ületa- tud	В	Legionella-vastane funktsioon ei ole lõpetanud 3,5 tundi pärast alustamist
Paisupaagi andur	В	Anduri häire
EM3 side: 0–9	В	EM3 ID sidehäire: 0–9. CM-kaardil puudub side ühe või mitme EM3-kaardiga.
EM3 side: 10-19	В	EM3 ID sidehäire: 10–19. CM-kaardil puudub side ühe või mitme EM3-kaardiga.
Jaotuskontuuri 2 ruumiandur	В	Anduri häire
Jaotuskontuuri 3 ruumiandur	В	Anduri häire
Jaotuskontuuri 4 ruumiandur	В	Anduri häire
Jaotuskontuuri 5 ruumiandur	В	Anduri häire
Sisemine lisaküte	В	Sisemise lisakütte ülekuumenemiskaitse on käivitatud. Ainult Mega S-E.
TWC tagasivoolu miinimum	С	Madal temperatuur vee retsirkulatsioonil vastavalt TWC sooja vee tagasivoolutempera- tuuri häireseadetele
TWC juhtimise miinimum	С	Madal TWC temperatuur vastavalt TWC sooja vee pealevoolutemperatuuri häireseadetele
WCS-i juhtimine	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt WCS-i häireseadetele
Jaotusahela 1 kontroller	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jaotusahela 1 häireseadetele
Jaotusahela 2 kontroller	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jaotusahela 2 häireseadetele
Jaotusahela 3 kontroller	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jaotusahela 3 häireseadetele
Jaotusahela 4 kontroller	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jaotusahela 4 häireseadetele
Jaotusahela 5 kontroller	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jaotusahela 5 häireseadetele
Jahutusahela toite kontroll	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jahutuse häireseadetele
Jahutuspaagi kontroll	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt jahutuspaagi häireseadetele
Lisasoojuse kontroll	С	Temperatuuri kõrvalekalle vastavalt lisasoojuse häireseadetele
Ruumiandur	С	Ruumianduri sidetõrge
Väline alarm	С	Alarmi sisend välisele alarmile. Nõuab aktiveerimist menüüs Alarmi juhtimine / üldhäire
Süsteemi madal pealevoolutempe- ratuur	С	Pealevoolutemperatuur on sättepunkti 70% tasemest madalamal enam kui 3 tundi
Kõrge süst. toite temperatuur	С	Pealevoolutemperatuur ületab määratud piirväärtuse (vaikimisi 70° C)
Tarbevee klapp on kinni jäänud	С	Kontroller kahtlustab, et tarbevee klapp on vales asendis kinni jäänud.
Primaarpumba sidetõrge	D	Sekundaarse soojuspumba ja primaarse soojuspumba vaheline sidetõrge. Ainult Genesis
Sekund. pumba sidetõrge	D	Primaarse soojuspumba ja sekundaarse soojuspumba vaheline sidetõrge. Ainult Genesis
Tuvastati liiga vähe sekundaarsead- meid	D	Primaarse soojuspumbaga sidet pidavate sekundaarsete soojuspumpade arv on oodatust madalam. Ainult Genesis
Sekundaarpumba klass A	D	Sekundaarne soojuspump reageerib klassi A häirele. Ainult Genesis

Esmakäitamine



Sekundaarpumba klass B	D	Sekundaarne soojuspump reageerib klassi B häirele. Ainult Genesis	
Tuvastati mitu primaarseadet	D	Samast sidepordist leiti üks või enam täiendavat primaarseadet. See ei ole lubatud. Probleemi lahendamiseks muutke sideporti.	
Pärandpumba survelüliti häire	E	Töörõhu lüliti. Ainult pärandpumpadel	
Üldine pärandpumba tõrge	E	Sekundaarse soojuspumba üldhäire. Ainult pärandpumpadel	
Pärandpumba side	E	Sidetõrge. Ainult pärandpumpadel	

9.2 Häired, RSM (külmaaine ohutusmoodul, ohutuskaart)

Häire kustutamiseks pärast vajaliku toimingu tegemist taaskäivitage seade, lülitades toite välja ja seejärel sisse. Taaskäivitamine ekraanilt ei kustuta häiret.

Häire	Kirjeldus	Võimalik põhjus	Toiming
Ohutuskaardi tõrge	RSM-i sisemine tõrge.	RSM-kaart.	 Lülitage soojuspump välja ja taaskäivitage. Kui tõrge püsib, vahetage ohutuskaart välja. (RSM-kaart).
Ventilaatori tõr- ge	RSM-i sisemine tõrge.	RSM-kaart. Ventilaator ei pruugi õigesti toidet saada.	 Lülitage soojuspump välja ja taaskäivitage. Kui tõrge püsib, vahetage ohutuskaart välja. (RSM-kaart).
Ventilatsiooni- test ebaõnnes- tus	Negatiivne rõhk –20 Pa tuleb saavutada 30 sekundi jooksul ja seda rõhku tuleb säilitada üle- jäänud aja. Ventilatsioonitesti kogukestus on 60 sekundit.	Täpse rõhu ebaõnnes- tumine.	 Kontrollige, kas kapp on hermeetiliselt suletud. Kontrollige, kas diferentsiaalrõhu anduri kaabel on ühendatud anduriga ja viib väljapoole kappi. Kontrollige manuaaltesti abil, kas ventilaator töö- tab.
Tuvastati kül- maaine leke	Külmaaine leke.	Külmaaine lekkeandur defektne.	 Kontrollige külmaaine ringlust võimalike lekete suhtes.
Külmaaine lek- keanduri tõrge	RSM-kaart on kas kaotanud konta või külmaaine andur on vastanud	akti külmaaine anduriga l veakoodiga.	 Probleemi võib lahendada seadme taaskäivitamine. Kontrollige kaabliühendusi. Kui häire ilmub 2–4 nädala jooksul, vahetage andur välja.
RSM-i sidetõrge	Ühendus RSM-kaardiga kadunud	l	 Kontrollige Modbus-kaabli ühendusi. Veenduge, et kaardil oleks pinge. Taaskäivitage ohutuskaart (RSM-kaart).
Puudub salves- tatud ventilat- sioonitest	Ventilatsioonitestid ei ole teh- tud. Järgmine test on ajastatud vastavalt kalendrisätetele.	Ventilatsioonitesti ei ole tehtud.	Ventilatsioonitest tuleb teha.Ventilatsioonitesti saab teha menüüs Manuaaltest.







Thermia AB Box 950 SE 671 29 ARVIKA Phone +46 570 81300 E-mail: info@thermia.com Internet: www.thermia.com

Thermia ei vastuta võimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides või muudes trükistes. Thermia jätab endale õiguse etteteatamata teha muudatusi toodetes, ka juba tellitud toodetes, nii, et see ei muuda varem kokkulepitud »parameetreid«. Kõik käesolevas trükises olevad kaubamärgid on vastavate ettevõtete omandus. Thermia AB ja Thermia AB logotüüp on A/S Thermia kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.